

## Greb og knopper på låger / Håndtak og knotter på skapdører

1. Find den ønskede afstand fra toppen af lågen/skapsdøren til det øverste skruehul på grebet, og træk skydelinealen ud til denne afstand.
2. Indstil skabelonens/verktøjets del med de trekantede støttepunkter til den ønskede afstand mellem grebet og den lodrette kant af lågen/skapsdøren.
3. Gennembryd skabelonen/verktøjet med f.eks en syl ved 0 mm, og ved den afstand der svarer til afstanden mellem skruehullerne på grebet/håndtaket. Er det knopper/knotter med kun et skruehul, gennembrydes alene huller ved 0 mm.
4. Læg skabelonen/verktøjet på lågen/skapsdøren og mærk op med en syl eller lignende. Lav evt. først en prøve på et bræt.
5. Fjern skabelonen/verktøjet og bor forsigtigt hul fra forsiden af lågen/skapsdøren med et 4,5 mm bor .  
Placer en klods på bagsiden af skuffen, så træet ikke splintrer.
6. Skru grebet eller knoppen - håndtaket eller knotten fast

Skabelonen kan benyttes til både højre- og venstrehængte låger, samt til lodret og vandret placering af greb, blot skabelonen spejlvendes. / Monteringsmalen kan bruges til både højre- og venstrehængte dører, og til både lodrett og vannrett plassering av håndtak, hvis verktøyet spejlvendes.

## Handtag på skåpsluckor

1. Finn det ønskade avståndet från luckans översta kant till det översta skruvhålet på handtaget, och dra ut skjutlinjalen till detta avstånd.
2. Ställ in den del av schablonen med de trekantiga stödpunkterna, till det ønskade avståndet mellan handtaget och den lodräta kanten av luckan.
3. Genomborra schablonen vid 0 mm och vid det avstånd som motsvarar avståndet mellan handtagets skruvhål.  
Om handtaget är ett knapphandtag använd bara hålet vid 0 mm.
4. Lägg schablonen på luckan och gör en markering med en syl eller liknande. (Gör eventuellt ett test på en överflödig bräda).
5. Avlägsna schablonen och borra försiktigt med ett 4,5 mm borrar från framsidan av luckan - placera en klods på baksidan, så att träet inte spricker.
6. Skruva fast handtaget.

Schablonen kan användas till både höger- och vänsterhängda luckor, samt till lodrät och vågrät placering av handtag om schablonen spejlvänds.

## Handles and knobs on cabinet doors

1. Use the sliding ruler to define the desired distance between the top of the cabinet door and the top screw hole of the handgrip.
2. Adjust the gauge section with the triangular top rests to the desired distance between the handgrip and the vertical edge of the cabinet door.
3. Perforate the gauge at 0 mm and at the distance corresponding to the width between the handgrip screw holes.  
With single-screw knobs only use the 0 mm point.
4. Place the gauge on the cabinet door and mark the screw inserting points with an awl or sharp instrument.
5. Remove the gauge and carefully drill the holes in the front of the door with a 4,5 mm drill.  
To avoid splitting the wood support the back with a small block of wood while drilling.
6. Mount the handgrip.

Aligner can be used with both left and right-hand cabinet doors and to mount both horizontal and vertical handgrips.

In some cases the gauge must be inverted.

